



Anleitung zur Fensterbankmontage

Interne Fensterbänke

1. Einbau der internen Fensterbänke auf vorbereitete Auflage

a) Befreien Sie die Auflage von Staub und Verschmutzungen

b) Bevor Sie die Fensterbank aufsetzen, tragen Sie auf die vorbereitete Auflage eines der folgenden Mittel auf:

- einen niedrig expansiven PU-Schaum (benutzen Sie keine herkömmlichen PU-Schäume),
- einen Montageklebstoff,
- neutrales Silikon.

c) Legen Sie die interne Fensterbank mitsamt der Kunststoffabdeckungen (eventuell mit eingebügelt Kanten) auf die vorbereitete Auflage:

- bringen Sie die Fensterbank auf Stoß zum Fensterrahmen (falls das Fenster ohne Fensterbankanschlussprofil eingebaut wurde),
- schieben Sie die Fensterbank unter den Fensterrahmen ein (falls das Fenster mit Fensterbankanschlussprofil eingebaut wurde),

d) bessern Sie die Verbindung zwischen Laibung der Innenspalte und Fensterbank folgendermaßen aus:

- mit Stuckmörtel, falls größere Flächen auszubessern sind,
- mit neutralem Silikon,
- mit Ackrylkitt.

e) bessern Sie die Verbindung der unteren Fensterbankseite und der Laibung unter der Fensterbanknase folgendermaßen aus:

- mit Stuckmörtel, falls größere Flächen auszubessern sind,
- mit Ackrylkitt.

2. Einbau der internen Fensterbänke bei schlecht vorbereiteter Auflage

f) Benutzen Sie eine Betonmischung, um eine Fensterbankauflage zu schaffen, lassen Sie diese ausreichend eintrocknen (laut der technologischen Frist der Mischung)

g) Fahren Sie fort vom Punkt 1.

Externe Fensterbänke

3. Einbau der externen Fensterbänke auf der vorbereiteten Auflage

h) Befreien Sie die Auflage von Staub und Verschmutzungen,

i) Bevor Sie die Fensterbank auflegen, tragen Sie auf die vorbereitete Auflage eines der folgenden Mittel auf:

- einen niedrig expansiven PU-Schaum (benutzen Sie keine herkömmlichen PU-Schäume),
- einen Montageklebstoff,
- neutrales Silikon.

j) Legen Sie die externe Fensterbank mitsamt der Ausdehnungsabdeckungen auf die vorbereitete Auflage:

- falls das Fenster ohne Fensterbankanschlussprofil eingebaut wurde, schrauben Sie die hintere Kante so an den Fensterrahmen, dass: » die Entwässerungsöffnungen im Fensterrahmen nicht überdeckt werden, » kein Wasser hinter die Fensterbankkante und den Fensterrahmen eindringt (benutzen Sie die Original-Gummidichtung oder tragen Sie, bevor Sie die Fensterbank einbauen, neutralen Silikon auf),
- falls das Fenster mit dem oben genannten Fensterbankanschlussprofil eingebaut wurde, schieben Sie die hintere Fensterbankkante in die Rille auf dem Fensterrahmen und schrauben Sie sie ans Fensterbankanschlussprofil,

k) bessern Sie die Verbindung zwischen Laibung der Außenspalte und den Ausdehnungsabdeckungen folgendermaßen aus:

- mit Stuckmörtel, falls größere Flächen auszubessern sind,
- mit neutralem Silikon.

l) bessern Sie die Verbindung der unteren Fensterbankseite und der Laibung unter der Fensterbanknase folgendermaßen aus:

- mit neutralem Silikon.

4. Einbau der externen Fensterbänke bei schlecht vorbereiteter Auflage

m) Benutzen Sie eine Betonmischung, um eine Fensterbankauflage zu schaffen, lassen Sie diese ausreichend eintrocknen (laut der technologischen Frist der Mischung)

n) Fahren Sie fort mit Punkt 3.